



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Cubot Magic Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura entre esta y el marco. Haciendo movimientos de palanca, conseguiremos soltarla.





Paso 2 - Retirar batería

En este paso, simplemente retiramos la batería haciendo palanca para desencajarla.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desenganchamos.



Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos el adhesivo que cubre el conector de carga, despegamos el flex de pulsadores laterales y después desconectamos el flex del display y del digitalizador.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y la desencajamos.





Paso 6 - Retirar componentes

Ahora retiramos la lente de la cámara delantera para evitar que la perdamos. También desconectaremos el flex del display de la placa auxiliar.



Paso 7 - Pantalla completa

Calentamos la pantalla a unos 60° durante un minuto aproximadamente. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos despegarla. El último lado que nos quede por despegar, lo podemos hacer levantando el chasis con cuidado.



