



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 8 Antena inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Antena inferior
iPhone 8 A1905 /
iPhone SE 2020
(A2296) / iPhone SE

2,34 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos retirando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1). Después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo el cual retiraremos deslizando una herramienta plana por el contorno de esta.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#000) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.





Paso 3 - Antena inferior

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#000) y el tornillo triwing (Y0.6) que sujetan el blindaje y lo apartamos.
Para terminar, desconectamos los dos conectores de la antena y la despegamos del altavoz.



