



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Q6 Flex con pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandejas

En primer lugar extraemos las bandejas de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta bastante fina, para poder introducir una púa de plástico y despegar todos los bordes, también tendremos que introducir una herramienta más larga para despegar la parte central de la carcasa ya que también tiene un poco de pegamento en el centro.





Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo de antena con altavoz.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 6 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 5 - Cámara frontal y conector de audio

Desconectamos y retiramos la cámara frontal y el conector de audio.



Paso 6 - Placa base

Desconectamos todos los flex que est n conectados a la placa base y ya la podemos retirar.



Paso 7 - Flex con pulsadores de volumen

Despegamos y retiramos el flex que vamos a reemplazar.

