



## Manual paso a paso: de Sony Xperia U Soporte de antena inferior con micrófono.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Pulse el botón con el logo de Sony-Ericsson en la parte inferior de la tapa.

Empuje la tapa hacia arriba con los dedos y retírela.





## Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte superior.



### Paso 3 - Antena inferior

Retire la carcasa inferior que protege la antena.



### Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Torx y separe la carcasa intermedia y la antena inferior.






## Paso 5 - Placa base

Separe y desconecte la pantalla de la placa base.





## Paso 6 - Soporte de antena inferior con micrófono

Retire el tornillo Phillips.

Desconecte el flex del micrófono.



## Paso 7

Separe el soporte inferior de antena con micrófono.

