



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 5A Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería para Xiaomi  
Redmi Note 5A

7,95 €



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,80 €



Destornillador  
electrico

17,88 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM

1,00 €



Herramienta de  
apertura  
Smartphone, móvil,  
tablet,

2,15 €



Herramienta plástica  
de apertura

0,54 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.



## Paso 3 - Blindaje

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje para poder retirarlo.



## Paso 4 - Batería

Por último, para despegar la batería nos ayudaremos de las tiras adhesivas de la que dispone la batería en la parte inferior, y tiramos de ellas. Una vez la batería esté despegada y desconectada de la placa base, ya podemos retirarla.

