



## Manual paso a paso: de Alcatel A3 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y para desengancharla usaremos la misma herramienta que utilizamos en el paso anterior.





### Paso 3 - Lector de huellas

Desconectamos y retiramos el lector de huellas.



## Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que est3n conectados a la placa base.



## Paso 5 - Cámara frontal

Por último solo queda retirar la placa base y desconectar la cámara frontal que vamos a reemplazar.

