



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu M5c Botón frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y con la ayuda de una herramienta plana lo desenganchamos.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos el cable coaxial, el flex de interconexión y el flex del botón frontal.



Paso 5 - Placa auxiliar

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa y ya la podremos despegar.





Paso 6 - Botón frontal

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje del botón que vamos a reemplazar y por último despegaremos el flex del blindaje para colocar el nuevo.



