



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy Phone Pro 3 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar, antes de realizar cualquier reparación debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta plana, con la que iremos desenganchando todos los bordes.



Paso 3 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que sujeta la cámara a la placa base, y ya podremos desconectar y retirar la cámara que vamos a reemplazar.



