



## Manual paso a paso: de BQ Aquaris U2 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para BQ Aquaris U2 /

4,45 €

### Paso 1 - Cámara trasera

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una púa metálica tendremos que ir desenganchando todos los bordes de la carcasa.



### Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips que sujetan el módulo de antena con altavoz y con la ayuda de una herramienta plana lo desenganchamos y lo retiramos.



### Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos la placa auxiliar que vamos a reemplazar.



