



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 4X Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales de encendido y volumen para Xiaomi Redmi 4x

1,88 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera


Empezamos sacando la bandeja SIM/SD para poder retirar la carcasa trasera. Después introducimos una herramienta entre esta, haciendo movimientos de palanca para desengancharla.





Paso 2 - Retirar carcasa interna

Desconectamos el sensor de huellas para poder apartar la carcasa trasera. Ahora retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la placa y lo desenchajamos.





Paso 3 - Pulsadores laterales

Para terminar, desconectamos el flex de la placa base y lo despegamos del lateral del chasis.



