



Manual paso a paso: de Cubot X18 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos retirar la carcasa trasera, para ello la desengancharemos ayudándonos de una herramienta plástica plana.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 4 - Vibrador

Desconectamos el cable coaxial para evitar posibles daños, despegamos el vibrador con la ayuda de unas pinzas, y desoldaremos los cables del vibrador que vamos a cambiar.

