



## Manual paso a paso: de Meizu M5 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar para Meizu M5, M611H - Calidad PREMIUM. Calidad PREMIUM

3,93 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas antes de retirar la carcasa trasera.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1), y con la ayuda de una púa de plástico vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



### Paso 3 - Altavoz

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y ya lo podremos desenganchar.



### Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, el flex de interconexión y el del botón frontal con lector de huellas, seguidamente extraeremos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar que vamos a cambiar, y con la ayuda de una herramienta plana la despegaremos.



