



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera



Empezaremos sacando la tapa trasera. Para ello, primero retiramos la bandeja SIM/SD y después, con una herramienta de apertura, haremos palanca por todo el contorno para separarla del chasis.





Paso 2 - Desconectar lector de huellas

Para poder separar la tapa trasera, tendremos que desconectar el flex del lector de huellas de la placa base. Para ello, tendremos que sacar primero el blindaje que cubre el conector.



Paso 3 - Batería

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje del conector de la batería y retiramos el blindaje para poder desconectarla.

Para terminar, tiraremos de la pestaña para despegar la batería.

