



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

2,91 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Empezaremos sacando la tapa trasera. Para ello, primero retiramos la bandeja SIM/SD y después, con una herramienta de apertura, haremos palanca por todo el contorno para separarla del chasis.





Paso 2 - Desconectar lector de huellas

Para poder separar la tapa trasera, tendremos que desconectar el flex del lector de huellas de la placa base. Para ello, tendremos que sacar primero el blindaje que cubre el conector.



Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenganchamos.





Paso 4 - Cámara trasera

Para terminar, desconectamos la cámara trasera de la placa base y la desenchajamos del chasis.

