



## Manual paso a paso: de ZTE Blade A520 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Vibrador genérico de 9,96 x 11,88 x 2,31 mm con cables

0,70 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos desenganchar la carcasa trasera.





## Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y la desenganchamos con la ayuda de una herramienta plana.



## Paso 4 - Vibrador

Con unas pinzas despegamos el vibrador, y lo desoldamos de la placa auxiliar.

