



Manual paso a paso: de Huawei P20 Lite Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,51 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>
 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,30 €</p>	 <p>Pulsador lateral de volumen y encendido Huawei P20 Lite, ANE-LX1</p> <p>3,25 €</p>			

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos despegar la carcasa trasera, para ello tiraremos de la carcasa con la ayuda de una ventosa e introduciremos una púa para ir despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Flex del lector de huellas


Desconectamos el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.





Paso 3 - Blindajes

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes, y con unas pinzas o una herramienta plana, retiraremos los blindajes.





Paso 4 - Flex

Desconectamos los flex que nos impidan retirar después la placa base.





Paso 5 - Cámaras y cable coaxial

Desconectamos las cámaras y el cable coaxial.





Paso 6 - Bandeja

Retiramos la bandeja de las tarjetas antes de extraer la placa base.



Paso 7 - Placa base

Ahora ya podremos extraer la placa base.



Paso 8 - Pulsadores laterales

Despegamos el flex de pulsadores laterales averiado que vamos a reemplazar.



