



Manual paso a paso: de Huawei P20 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar calidad PREMIUM con componentes para Huawei P20 Lite,

5,35 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos despegar la carcasa trasera, para ello tiraremos de la carcasa con la ayuda de una ventosa e introduciremos una púa para ir despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Desconectamos el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.



Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena con altavoz y lo desengancharemos con una herramienta plana.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, y ya podremos despegar la placa auxiliar averiada que necesitamos reemplazar.



