



Manual paso a paso: de Huawei P20 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Vibrador genérico de 10,4 x 7,95 x 3,18 mm

1,83 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos despegar la carcasa trasera, para ello usaremos una púa lo suficiente fina para ir despegando la carcasa. Si fuese necesario, antes de introducir la herramienta podríamos aplicar calor a la carcasa con alguna pistola de aire caliente o un tapete térmico.





Paso 2 - Adhesivo y blindaje

Despegamos el adhesivo y extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) y ya podemos retirar el blindaje.



Paso 3 - Componentes

Desconectamos los cables coaxiales, el flex de interconexión, y levantamos el conector de carga.



Paso 4 - Placa auxiliar

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la placa auxiliar.



Paso 5 - Vibrador

Ayudándonos de unas pinzas, despegamos el vibrador averiado que vamos a remplazar.



