



Manual paso a paso: de Huawei P20 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos despegar la carcasa trasera, para ello usaremos una púa lo suficiente fina para ir despegando la carcasa. Si fuese necesario, antes de introducir la herramienta podríamos aplicar calor a la carcasa con alguna pistola de aire caliente o un tapete térmico.





Paso 2 - Carcasa superior

Despegamos los adhesivos que nos estorben, y extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa que vamos a levantar con la ayuda de una herramienta plana.



Paso 3 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que está por encima de la cámara frontal, la desconectamos y la retiramos.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los flex que se encuentren conectados en la placa base, los cables coaxiales, y retiramos también la bandeja de las tarjetas.





Paso 5 - Cámaras traseras

Retiramos la placa base, y desconectamos las cámaras traseras de la placa base averiada.



