



Manual paso a paso: de Asus Zenfone 4 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos despegar la carcasa trasera, para ello debemos aplicar un poco de calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una púa plástica despegaremos todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#900) que sujetan la carcasa intermedia y ya podemos desenganchar la carcasa intermedia.



Paso 3 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que está por encima de la cámara frontal, y ya podremos desconectarla y retirarla para colocar la nueva en su lugar.

