



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE Antena inferior.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería. Aconsejamos el uso de una herramienta de apertura para no dañar la carcasa.



## Paso 2 - Batería

Quite la batería tirando primero de la parte superior.



## Paso 3 - Sim

Retire la tarjeta Sim.





#### Paso 4 - Carcasa

La carcasa va sujeta por 7 tornillos Phillips.



#### Paso 5

Quite la tapa y el soporte de plástico del conector mUSB





## Paso 6

Introduzca una herramienta de apertura en la unión entre la pantalla y la carcasa. Haga movimientos de palanca suavemente por todo el contorno hasta que quede suelta.



## Paso 7 - Antena inferior.

Separe la antena de la carcasa haciendo presión con cuidado de no romperla.

