



Manual paso a paso: de Altice S70 Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Introducimos con mucho cuidado, una púa por dentro de la carcasa trasera. Si fuese necesario, para facilitar esta acción, podemos aplicar un poco de calor, para que el pegamento se ablande y sea más sencillo introducir la púa.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos y haciendo leve palanca retiramos la carcasa intermedia.





Paso 3 - Liberamos batería

Liberamos los tornillos que cubren la placa que protege los flex de la batería. Si fuese necesario, podemos apartar el lector de huella dactilar.



Paso 4 - Retiramos la batería

Desconectamos el flex que conecta la batería a la placa. Y con mucho cuidado, retiraremos la batería, introduciendo una herramienta plástica de apertura profesional.



Paso 5 - Liberamos placa base

Retiramos el lector de huella dactilar, desconectamos el flex del pulsador lateral.

Retiramos, haciendo una palanca leve, el embellecedor superior.





Paso 6 - Placa Base

Retiramos la placa base del terminal. Y soltando la pestaña que sujeta el flex, retiramos la cámara frontal.

Retiramos, haciendo un poco de palanca, el cable coaxial de antena.



