Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería. Aconsejamos el uso de una herramienta de apertura para no dañar la carcasa.

Paso 2 - Batería

Quite la batería tirando primero de la parte superior.

Paso 3

Paso 4 - Carcasa

La carcasa va sujeta por 7 tornillos Phillips.

Paso 5

Quite la tapa y el soporte de plástico del conector mUSB

Paso 6

Introduzca una herramienta de apertura en la unión entre la pantalla y la carcasa. Haga movimientos de palanca suavemente por todo el contorno hasta que quede suelta.

Paso 7 - Placa Base

Desconecte los cables de datos de la placa base.

Paso 8

Suelte el micrófono de la parte inferior.

Despegue los botones laterales. Use una herramienta de plástico para no dañar la carcasa.

Paso 9

Sujete la placa base y abra el teléfono como si de un libro se tratase.

Suelte el conector central que mantiene unida la placa con la carcasa.



Paso 10 - Cámara trasera

Quite la cámara soltando el conector de la placa.