



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 4 (10,1") Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 3 Mpx tablet para Samsung Galaxy Tab 4, T530 de 10.1

1,80 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tarjeta SD

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.

Retire la tarjeta SD



Paso 2 - Carcasa

Para abrir la tablet, haga palanca con la herramienta de apertura entre el marco metálico y la carcasa trasera.



Paso 3 - Sacar cámara

Desconectar el flex de la placa base y ya puede retirar la cámara.



