



Manual paso a paso: de Alcatel 1x Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja de la tarjeta.






Paso 2 - Carcasa trasera

Haciendo palanca con una herramienta de apertura retiramos la carcasa trasera.

Paso 3 - Chapas protectoras

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) de las chapas de protección y desconectamos el interflex y el flex de la batería.





Paso 4 - Batería

Con mucho cuidado despegamos la batería hasta retirarla.



