



Manual paso a paso: de Black Shark Sensor de proximidad, flash delantero y micrófono superior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Sensor de proximidad, flash delantero y micrófono superior para Xiaomi

3,20 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Deslizaremos una herramienta de apertura plana por todo el contorno para desencajar la pantalla y despegarla.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje del conector de la pantalla para poder desconectarla.



Paso 3 - Retirar carcasa interna

Despegamos el adhesivo que cubre la carcasa y retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) para desencajarla. Antes de retirarla tendremos que desconectar el flex del sensor de la placa.





Paso 4 - Sensor, flash y micrófono

Para terminar, solo falta despegar el flex de la carcasa interna.



