



Manual paso a paso: de Amazfit Pace Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Cutter de precisión profesional con mango de 1 cm

5,90 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Correas

Para empezar desenganchamos las correas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos bastante calor con una pistola de aire caliente, y con una cuchilla separaremos lo suficiente la junta para poder introducir una herramienta de apertura.




Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes de la placa base.



Paso 4 - Placa base

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y levantamos la placa con la ayuda de una herramienta plana.



Paso 5 - Placa base

Despegamos el flex con sensor cardíaco de la placa base que tenemos que reemplazar.



