Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 6 Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería BN48 para Xiaomi Redmi Note 6 Pro - 4000 mAh / 3.85 V / 15.4 Wh / Li-

17,76 €

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Extracción SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.

Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera introduciendo una herramienta por todo el contorno.

Una vez separada la carcasa trasera, deberemos soltar el flex del lector de huellas de la placa base. Para ello, desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora que cubre el flex. Una vez retirada la chapa, desconectamos el flex del lector de huellas de la placa base.





Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos la chapa protectora de la batería desatornillando los tornillos Phillips (PH #00) y retirándola.

Desconectamos el flex de la batería de la placa base.



Paso 4 - Batería

Retiramos las pegatinas de sujeción de la batería. Retiramos la batería.