



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Max 3 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los tornillos Pentalobe (TS1) con un destornillador de precisión.

Con una herramienta de apertura hacemos palanca realizando el contorno de la carcasa trasera y la separamos con cuidado.

Desconectamos el flex del lector de huella de la placa base y retiramos la carcasa trasera





Paso 3 - Chapa protectora

Retiramos la pegatina y desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora con la placa base. La retiramos.





Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



