Manual paso a paso: de Wiko Sunny 3 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €

Paso 1 - Apertura

Buscar la muesca de apertura en el lateral inferior derecho y presionar para separar la carcasa y retirarla.

Paso 2 - Extraer batería

Extraer la batería con la herramienta de apertura.

Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retirar los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.Con la herramienta de apertura separar la carcasa intermedia y retirarla.

Paso 4 - Soltar conexiones de la placa base

Con las pinzas despegar el flex de pulsadores. Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.











Paso 5 - Extraer placa base

Soltar los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y extraerla con la herramienta de apertura.





Paso 6 - Extraer cámara frontal

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara y extraerla con las pinzas.



Paso 7 - Extraer cámara trasera

Con la herramieta de apertura soltar la conexión de la cámara y extraerla con las pinzas.







Paso 8 - Extraer pulsadores

Desoldar la conexión de los pulsadores y extraerlo.



Paso 9 - Extraer vibrador

Desoldar la conexión del vibrador y extraerlo.