



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Harry 2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

Paso 1 - Apertura

Buscar la muesca de apertura en el lateral de la parte inferior en la carcasa trasera. presionar con el dedo para desprender la carcasa y retirarla.





Paso 2 - Extraer carcasa intermedia superior

Soltar los 6 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y retirarla con la herramienta de apertura.



Paso 3 - Extraer cámara trasera

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara y extraerla.

