



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: Nintendo Switch Disipador de Nintendo Switch

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador
profesional Tri-wing
Y0.6 x 25mm

2,56 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Destornillador de
precisión manual
PHILLIPS 2.0

1,32 €



Disipador de calor
para Nintendo Switch
HAC-001

3,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar deberemos retirar los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) de la parte trasera, y los seis tornillos Phillips (PH#00) de los laterales.






Paso 2 - Lector de tarjetas

Desconectamos el flex del lector de tarjetas, y retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que lo sujeta.



Paso 3 - Blindaje

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



Paso 4 - Desconexión de batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 5 - Disipador

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el soporte del disipador, despegamos el adhesivo que lo sujeta en la parte superior, y con la ayuda de una herramienta plana lo levantaremos.

