



## Manual paso a paso: de OnePlus 6T Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica  
BLP685 para  
OnePlus 6T, A6013 -  
3700 mAh / 3.85 V /

8,51 €



Batería BLP685 para  
OnePlus 6T (A6013) /  
Oneplus 7  
(GM1903) - 3610mAh

27,14 €



Batería compatible  
BLP685 para  
Oneplus 6T, A6013 -  
3700mAh / 3.85V /

11,69 €



Destornillador de  
precisión BK-7275  
con 5 puntas  
intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora,  
soldador de aire  
caliente para  
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT  
0,70mm PET de alta  
fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un hueco para poder introducir una púa plástica algo más gruesa para poder despegar la carcasa por todos los bordes.





## Paso 2 - Desconexión de batería

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y desconectamos la batería.





### Paso 3 - Batería

Ayudándonos de los adhesivos plásticos que están por los laterales de la batería la despegaremos.

