












## Manual paso a paso: de Vivo Y81 Vibrador


Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586   | Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad                                | Pinza antiestática ESD redondeada   | Conjunto de herramientas profesionales apertura de                                 | Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C             |
| 92,68 €  | 1,29 €  | 3,20 €  | 17,87 €  | 10,41 €   |

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción retiramos la bandeja SIM.








## Paso 2 - Carcasa trasera

---

Retiramos la carcasa trasera introduciendo una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el móvil, desenchajando la carcasa hasta retirarla.








### Paso 3 - Altavoz

---

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00)

Retiramos el altavoz.



## Paso 4 - Vibrador

---

Despegamos el vibrador y lo desoldamos.

