



Manual paso a paso: de Blackview BV4000 Pro Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Kit de 10 destornilladores de precisión para reparación

7,90 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con una herramienta plana desenganchamos la carcasa intermedia.



Paso 4 - Cámara frontal

Para terminar desconectamos y retiramos la cámara frontal averiada que tenemos que remplazar.



