



Manual paso a paso: de Alcatel 1 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera haremos palanca con una herramienta plana o directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar batería

Haremos lo mismo para sacar la batería.



Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa al chasis y la desencajamos haciendo palanca con una herramienta plana.





Paso 4 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base y la desenchajamos.





Paso 5 - Placa base

Ya solo falta desoldar el vibrador de la placa base.

