



## Manual paso a paso: de Alcatel 1 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

92,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera haremos palanca con una herramienta plana o directamente con las manos.





## Paso 2 - Retirar batería

Haremos lo mismo para sacar la batería.



## Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa al chasis y la desencajamos haciendo palanca con una herramienta plana.





#### Paso 4 - Vibrador

Ya podemos desoldar el vibrador de la placa base.



