Manual paso a paso: de Ulefone Armor 5 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla, y con la ayuda de una ventosa abriremos el hueco suficiente para introducir una púa plástica y despegar todo el adhesivo que se encuentra por los bordes de la pantalla.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5







Paso 2 - Pantalla completa

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y una vez retirado el blindaje ya podremos desconectar la pantalla.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y el blindaje del conector de la batería, desconectamos la batería y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5








Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal que tenemos que cambiar.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5