



Manual paso a paso: de Schneider SCT101CTM Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa trasera y los retiramos.

Introducimos una herramienta de apertura por dentro de la carcasa. Con una herramienta plástica recorremos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera hasta poder retirarla.





Paso 2 - Micrófono

Retiramos el adhesivo que tapa la placa base.

Desoldamos el micrófono y lo retiramos.

