



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10 Antena NFC y carga inalámbrica

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Antena NFC y carga inalámbrica para Samsung Galaxy S10 (SM-G973F)

2,51 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una ventosa levantaremos con cuidado un poco la carcasa hasta que nos permita introducir una púa metálica fina, y una vez introduzcamos dicha púa, ya nos será más sencillo introducir una púa plástica algo más gruesa para así despegar todos los bordes.





Paso 2 - Tornillos

Retiramos los quince tornillos Phillips (PH#00) que señalamos en la primera fotografía de este paso, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa superior e inferior.



Paso 3 - Antena NFC y carga inalámbrica

Despegamos el módulo de altavoz y la carcasa superior de la antena que vamos a reemplazar.



