







Manual paso a paso: de Huawei Mediapad T5 Pulsador lateral


Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos	Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Conjunto de herramientas profesionales apertura de	Pulsadores laterales de encendido y volumen para tablet Huawei Mediapad T5
1,59 €	1,29 €	1,47 €	17,87 €	2,97 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.











Paso 2 - Pantalla

Introducimos una herramienta de apertura entre la pantalla y la carcasa trasera. Una vez hemos accedido usaremos una herramienta plástica para realizar todo el contorno y desenganchar la pantalla.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que cubre el flex de la pantalla.

Desconectamos el flex de la pantalla y la retiramos.





Paso 3 - Pulsador lateral

Desconectamos el flex del pulsador lateral y lo retiramos.

