



## Manual paso a paso: de Oppo RX17 Neo Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa base libre 128GB ROM/4GB RAM para Oppo RX17Neo, (CPH189)

30,00 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


Extraemos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa.





## Paso 2 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería por seguridad.



### Paso 4 - Cámaras

Desconectamos y retiramos la cámara frontal y las cámaras traseras.





## Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa base que tenemos que reemplazar.





## Paso 6 - Placa base

Para terminar retiraremos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base averiada que tenemos que cambiar.



