





Manual paso a paso: de Ulefone Armor 6 Pantalla completa





Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pinza antiestática ESD redondeada	Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción
67,93 €	1,29 €	1,47 €	3,20 €	1,48 €	1,12 €
Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C	Pantalla ips lcd negra para ulefone armor 6, 6e, 6s				
10,41 €	21,46 €				

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar hemos retirado la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la pantalla, extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores y ya podremos desconectar y retirar la pantalla.

