



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 7A Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €




Vibrador genérico de 3,1 x 10,47 x 7,98 mm

1,47 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM,








## Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera y la retiramos.




### Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.






### Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.





## Paso 5 - Componentes



Desconectamos el flex de interconexión, el flex de la pantalla, el flex de la batería y el cable coaxial.



## Paso 6 - Placa base

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa base y la retiramos.





## Paso 7 - Vibrador

Despegamos y retiramos el vibrador.

