



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A6 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack tablet para Samsung Galaxy Tab A (2016), T280,

3,74 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €







Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €

Paso 1 - Carcasa trasera





Desenganchamos la carcasa trasera y la retiramos.



Paso 2 - Chapa metálica

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el conector de audio y la chapa metálica.

Retiramos la chapa metálica y desconectamos el flex del conector de audio.



Paso 3 - Conector de audio

Retiramos el conector de audio.

