



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A6 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa inferior con tecla principal (botón home) para Samsung Galaxy Tab A6 10.1,

3,60 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €







Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €

Paso 1 - Carcasa trasera







Desenganchamos la carcasa trasera y la retiramos.



Paso 2 - Altavoces


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan los altavoces y la placa auxiliar.

Retiramos los altavoces.



Paso 3 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión.



Paso 4 - Placa auxiliar

Despegamos la placa auxiliar y la retiramos.

