Manual paso a paso: de Peugeot Peugeot 206 (1998-2000)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Telemando genérico compatible para Peugeot 206, 407, 433Mhz, 2 botones y

12,30 €

Telemando genérico compatible para Peugeot 206, Código 6554YQ antes QY

86,45 €

Telemando genérico compatible para Peugeot 206, Codigo 6554YR Antes k2

83,42 €

Paso 1

A continuación mostraremos los pasos a seguir para que puedas sincronizar el mando del Peugeot 206 (1998-2000).

Paso 2 - Sincronización

Para empezar introduciremos la llave en la cerradura del vehículo, la giramos para abrirlo, retiramos la llave y pulsamos y mantendremos pulsados los botones de bloqueo y de desbloqueo del mando, y el led del cuadro del vehículo permanecerá encendido.

Paso 3

Seguidamente pulsaremos el botón de bloqueo o el de desbloqueo, y la luz se apagará.

Paso 4

Ahora entramos en el vehículo, acercamos el mando al contacto y pulsaremos el botón de bloqueo o el de desbloqueo. Ponemos contacto, esperamos 10 segundos, quitamos contacto, esperamos 5 segundos, y la sincronización habrá finalizado.