Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A5 (2016) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm

0,96 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, primero la calentaremos para ablandar el adhesivo. Después, con la ayuda de una ventosa, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco.

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diecisiete tornillos de la carcasa y también retiramos la bandeja SIM/SD.

Con una herramienta de apertura, sacaremos la carcasa.

Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes conectados a la placa base y la retiramos.

Paso 4 - Vibrador

Para terminar, despegamos y retiramos el vibrador.

SAMSUNG