Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE 2 Teclas de volumen y encendido.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa trasera que da aceso a la batería.

Paso 2 - Batería

Extraiga la batería haciendo palanca suavemente por la parte superior.

Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM antes de abrir la carcasa.

Paso 4 - Tornillos carcasa

Quite los siete tornillos Phillips que sujetan la carcasa.

Paso 5 - Carcasa

Introduzca una herramienta de apertura de plástico en la unión entre la carcasa trasera y el marco de la pantalla.

Desplácela alrededor del teléfono haciendo palanca suavemente para soltar la carcasa.

Paso 6

Separe la carcasa del resto del teléfono.

Paso 7 - Tecla de volumen

Con la ayuda de unas pinzas, extraiga la tecla de volumen.

Paso 8 - Tecla de encendido.

Extraiga la tecla de encendido (power).