Manual paso a paso: de Wiko Harry 2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Extraer altavoz

Sacar los 7 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el modulo de altavoz y extraerlo con la herramienta de apertura.

Paso 2 - Extraer vibrador

Con las pinzas desprender el altavoz, y desoldar las conexiones para extraerlo.